

Procédure de détartrage



Abattant WC Japonais Luxe Gold Connect



TopToilet

Révision 2026



Abattant WC Japonais Luxe Gold Connect


A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos abattants est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un préfiltre disponible sur notre site web. Ceci n'empêche toutefois pas la nécessité d'effectuer cette procédure de détartrage tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce pour assurer le bon fonctionnement du produit sur le long terme.

ATTENTION : Une fois la procédure lancée, il est impossible de l'arrêter avant la fin du cycle.

1. Appuyez longuement sur le bouton « Mode muet » de la télécommande.

La fonction de détartrage démarre. Le système ferme la vanne d'entrée d'eau et la pompe à eau aspirera toute l'eau du réservoir tampon et la rejettera par la sortie autonettoyante de la buse. L'appareil émettra un Bip.



2. Veuillez alors ouvrir le panneau décoratif situé sur le dessus arrière de l'abattant et retirez le bouchon d'accès au réservoir tampon.

3. Versez 40ml de produit détartrant Sanytol et complétez avec de l'eau jusqu'en haut, environ 100ml.

4. Lorsque le réservoir est plein, l'unité émet à nouveau un bip vous informant que la procédure de détartrage commence. Vous pouvez alors refermer le bouchon du réservoir et remettre le panneau décoratif. La pompe aspirera alors automatiquement une partie du contenu du réservoir pour le distribuer dans le tuyau de lavage avant, le tuyau de lavage arrière et le tuyau d'autonettoyage de la buse.



5. L'appareil fera une pause de 5 minutes. A l'issue de cette pause, la pompe aspirera le reste du contenu du réservoir pour le distribuer, comme préalablement à travers le tube avant, arrière et autonettoyant.

6. L'appareil fera une nouvelle pause de 5 minutes. Afin d'évacuer le produit détartrant, l'unité ouvrira la vanne d'entrée d'eau et démarrera le cycle suivant à la pression maximale et à la température maximale :

1.30 secondes de lavage arrière

2.30 secondes de lavage avant

3.30 secondes d'auto-nettoyage

À noter que, pendant tout le processus, la buse ne sortira pas

Lorsque le processus de détartrage est terminé, l'appareil émet un bip.

7. Vous pouvez alors vous servir à nouveau du produit.